



Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar
Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件









43137-04

① Steuerung	Control unit	
510/4, 515/4		JP45788
525/2, 525/4		JP45789
535/2		JP45790
② DN150 / DN100	DN 150 / DN100	JP48871
③ Klemmflansch	Clamping flange	JP43713
④ Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
⑤ Überschiebmuffe	Collar	JP47287
⑥ Behälter	Tank	JP44860
⑦ Steuerungsplatine	Control board	
510/4, 515/4		JP46839
525/2, 525/4		JP47717
535/2		JP47303
⑧ Niveaufassung	Level control	JP43712
⑨ Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43710
⑩ Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
⑪ Pumpe	Pump	
510/4		JP45778
515/4		JP45779
525/4		JP45780
525/2		JP48826
535/2		JP48827
⑫ Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43705
⑬ Basisplatte	Base plate	JP43711
⑭ Flansch	Flange	JP43706
⑮ Dichtband	Sealing tape	JP47966
⑯ Rückschlagklappe	Reflux valve	JP43707




43138-03

① Steuerung	Control unit	
1010/4 BWE		JP47285
1010/4, 1015/4		JP47286
1025/4, 1025/2		JP45786
1035/2		JP45787
② DN 150 / DN 100	DN150 / DN 100	JP48871
③ Klemmflansch	Clamping flange	JP43713
④ Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
⑤ Überschiebmuffe	Collar	JP47287
⑥ Behälter	Tank	JP44861
⑦ Steuerungsplatine	Control board	JP47304
⑧ Niveauerfassung	Level control	
4 m Leitung	4 m cable	JP43712
15 m Leitung	15 m cable	JP48227
⑨ Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43710
⑩ Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
⑪ Pumpe	Pump	
1010/4 BWE, 4 m		JP46754
1010/4 BWE, 15 m		JP48684
1010/4		JP45778
1015/4		JP45779
1025/4		JP45780
1025/2		JP48826
1035/2		JP48827
⑫ Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43705
⑬ Gehäuse Klappe	Housing valve	JP46813
⑭ Flansch	Flange	JP43706
⑮ Doppelklappe	Duplex flap	JP46812
⑯ Basisplatte	Base plate	JP43714
⑰ Dichtband	Sealing tape	JP47966



① Leitung	Cable	
10/4, 15/4, 25/4		JP43717
1010/4 BWE, 4 m		JP43721
1010/4 BWE, 15 m		JP48685
② Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
10/4, 15/4, 25/4		JP47042
1010/4 BWE		JP43722
③ Motorabdichtung	Motor seals	JP46806
④ Laufradbefestigung	Impeller fixation	
10/4, 15/4, 25/4		JP46802
1010/4 BWE		JP46803
⑤ Umbauset; Rotorwelle und Laufrad	Conversion kit; rotor shaft and impeller	
UC10/4 BW Ausf.1 auf /to Ausf.2		JP46850
UC10/4 BW Version 1 on /to Version 2		
UC15/4 BW Ausf.1 auf /to Ausf.2		JP50619
UC15/4 BW Version 1 on /to Version 2		
UC25/4 BW Ausf.1 auf /to Ausf.2		JP50620
UC25/4 BW Version 1 on /to Version 2		
⑥ Lagersatz	Bearing set	JP46724
⑦ Dichtungssatz	Seal set	JP46807
⑧ Lagerschild	Bearing housing	JP43720
⑨ Schraubensatz	Screw set	JP47291



①	Leitung	Cable	JP43717
②	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
	25/2		JP44008
	35/2		JP46211
③	Rotorwelle	Rotor shaft	
	25/2		JP48339
	35/2		JP48340
④	Gleitringdichtung	Mechanical seal	JP46567
⑤	Lagersatz	Bearing set	JP46214
⑥	Lagerschild	Bearing housing	JP43726
⑦	Dichtungssatz	Seal set	JP46807
⑧	Laufblad	Impeller	
	25/2		JP48359
	35/2		JP48360
⑨	Wellenabdeckung	Shaft cover	JP47043
⑩	Motorabdichtung	Motor seals	JP46806
⑪	Schraubensatz	Screw set	JP47291
⑫	Ölschraube	Oil screw	JP46046

a	10x O-Ring 38x3,5	JP48109
b	10x O-Ring 10x2,5	JP48088